

软件下载

打开我们的官方网站或扫描二维码直接下载:

http://www. humzor. cn


首页>支持页面

找到你所需要的软件进行下载安装。

APP 使用指引

1.软件注册与绑定

首先，请在网络连接正常情况下运行APP。如果您是新用户请先点击注册，输入您的邮箱/手机，并设置登陆密码，以完成绑定。（请务必记住账号和密码）




点击"添加新产品"按钮，输入序列号和激活码。[可从包装盒的密码纸中获得序列号和激活码]



2.蓝牙设置

进入主页后，点击右上角的蓝牙图标，蓝牙自动连接（请确保手机蓝牙权限和位置权限已开启）。




3.功能及车型下载

激活完成后，在主页点击"发现"按钮，进入APP商城页面进行功能及车型的下载。



4.反馈功能

点击产品页面右上角的反馈按钮可进行快速反馈，反馈方式可以以文字，图片的方式进行，对您反馈的问题，我们会及时进行应答。




5.产品管理


在首页中"我"模块内点击"切换/新增产品"按钮，进入产品序列号选择界面，可进行产品的切换，新增与解绑。（解绑时，对想要解绑的产品向左滑动即可出现删除按钮）



OBD接口指示

车内OBD接口位置，如下图所示（不同车辆位置不一定相同）





产品规格

操作系统	安卓
处理器	ARM 32-bit Cortex
通讯方式	蓝牙
输入电压	DC 9 ~ 24V
操作温度	-20 to 70°C （14-158°F），相对湿度:<90%
储存温度	-40 to 85°C （-40 to 185°F），相对湿度:<90%
尺寸	150mm(5.91") * 94mm(3.70") * 40mm(1.57")
单位重量	净重:0.07kg(0.154lb) 毛重:0.166kg(0.336lb)

保修

保修条例：本产品保修一年。

以下情况不提供保修:

1.超出保修期限的保修服务。

2.安装不正确或操作不当造成的产品损坏。

3.自我修改，更换内部零件，以及其它人为损坏等。

4.产品因自然灾害，事故，液体渗入等而受损

官方网站

微信公众号

新·诊断

快速指引



深圳市瀚智科技有限公司

瀚智科技